



## Zutrittskontrolle und Video-Security ideal verknüpft. AMAG Symmetry und Geutebrück G-Core



Mit der Geutebrück Netzwerk-Schnittstelle G-Link/AMAGSymmetry verknüpfen Sie auf einfache Weise das Security Management System AMAG Symmetry mit unserer Video Management Software G-Core. Der Datenaustausch zwischen den Systemen erfolgt bidirektional. Zutrittskontrolldaten, wie z.B. das Öffnen oder Schließen von Türen, starten die automatische Aufzeichnung der zugeordneten Kamerabilder sowie die Anzeige von Livebildern. Umgekehrt steuern Sie über das Geutebrück System das Öffnen oder Verriegeln von Türen. Der jeweilige Status der Türen (offen, geschlossen) kann in G-SIM Lageplänen graphisch angezeigt und fernbedient werden.

- Komfortable Schnittstelle zu AMAG Symmetry über den Geutebrück Integrations-Server G-Link zum bidirektionalen Datenaustausch mit G-Core sowie mit weiteren anschließbaren Drittsystemen.
- Zuverlässige Visualisierung von Zutrittskontrollen mit den passenden Videobildern.
- Eventgesteuerte Weiterleitung von Videobildern auf mobile Geräte möglich.
- Einbruch, Kartenmissbrauch oder Vandalismus, nichts bleibt unentdeckt.
- Steuerungsfunktionen in G-Core zum Öffnen oder Entriegeln von anwählbaren Türen.
- Lageplan-Bedienung über das Geutebrück Security Information Management System G-SIM.
- Anzeige von Störungen im Lageplan (G-SIM) mit automatischer Umschaltung der zugeordneten Videokamera.



Systemüberblick: G-Link/AMAGSymmetry

### Empfohlene Einsatzbereiche und Anwendungen

G-Link/AMAGSymmetry dient zur Integration des Security Management Systems des Herstellers AMAG TECHNOLOGY. Besonders anwenderfreundlich mit der graphischen Bedienoberfläche in G-SIM.

[www.geutebrueck.com](http://www.geutebrueck.com)



# Technische Daten

G-Link/AMAGSymmetry-SI-DE 19.03.2018

<b>Bezeichnung</b>	<b>Funktions-Beispiele</b>
Event-Meldungen von AMAG Symmetry:	Zutrittsinformationen: Status door open /closed Invalid Batch (no access) Door Forced Open Door Held Open Monitoring Inputs/Outputs  Event Mapping: Jede AMAG Symmetry Meldung kann parametrierbare G-Core Aktionen auslösen. Kameraaufschaltung, Bildspeicherung, Steuerung von PTZ-Kameras, automatische Weiterleitung von Alarmbildern.
G-Core Aktionen steuern AMAG Symmetry:	Steuerungsdaten zum Öffnen und Schließen einer Tür: Lock door Unlock door
Voraussetzungen:	G-Link Server Software (Dongle) Best.-Nr. 3.06530  Software-Option G-Link/Activation Best.-Nr. 8.34148  Software-Option G-Link/G-Core Best.-Nr. 8.34172  G-Link Server
Benötigte Lizenzen:	Software-Option G-Link/AMAGSymmetry Best.-Nr. 8.34184

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

GEUTEBRÜCK GmbH

Im Nassen 7-9 · D-53578 Windhagen · Tel. +49 (0)2645 137-0 · Fax-999 · E-mail: [info@geutebrueck.com](mailto:info@geutebrueck.com) · Web: [www.geutebrueck.com](http://www.geutebrueck.com)